

エルメックス®専用 メカニカル式継手

架橋ポリエチレン管 JIS E種対応品



エルメックス専用メカニカル式継手 一覧

メカニカルオネジ






□ ਚ ਵ		7 **		寸法			
品番	サイズ	入数	L1	L2	B1	B2	D
MEOS13R1	13A×R1/2	80	50	28	27	24	R1/2
MEOS16R3	16A×R3/4	50	54	30	35	31	R3/4
MEOS20R3	20A×R3/4	30	59	35	41	36	R3/4

メカニカル胴長オネジ



П=		7 1/4	寸法						
品番	サイス	入数	L1	L2	L3	B1	B2	D	d
MEOS13R1DL	13A×R1/2	70	90	28	30	27	24	R1/2	φ21




メカニカルユニオン





メカニカルソケット






D #6		7 **	寸法					
品番	サイズ	入数	L1	L2	B1	B2		
MESK-13	13A	60	59	28	27	24		
MESK-16	16A	50	63	30	35	31		
MESK-20	20A	30	72	35	41	36		

メカニカルエルボ





□ 1 17	7 #4	寸法				
品番	サイズ	入数	L1	L2	B1	
MEEL-16	16A	30	49	30	41	
MEEL-20	20A	25	57	35	41	

割リング



		7 **-	寸法				
品番	サイズ	入数	L1	L2	B1	B2	
MEWR 13A	13A	50	59	28	27	24	
MEWR 16A	16A	50	63	30	35	31	
MEWR 20A	20A	50	72	35	41	36	

パイプと継手を再接続する際、割リングは再使用できません。 新しい割リングを使用して下さい。

作業前確認







接続手順

手順:1


管の差し込み



- ・管の接続端部をウエスなどで清掃し、管の内 外面に傷などがないことを確認する。
- ・継手本体から袋ナット、割リングを一旦外し袋ナット、割リングの順で管に通す。
- ・割リングに方向性はありません。



[:2 管を奥まで差し込む



・管を継手本体へ差込み、差込み確認窓から管が見えるまで確実に奥まで差し込む。



手順:3 割リングを押し付ける




・割リングを継手本体に突き当たるまで押し付ける。

●回使用した割リングは 再使用できません。



手順:4 袋ナットの締め付け



・工具を使い、袋ナットが本体に突き当たるまで締め付けます。

・適切に締付けた場合、継手を真横から見ると、袋ナット端部より割リング の先端が突出します。




突き当たるまで 締め付けていること

手順:5 最終確認とマーキング



- ・締め付け後、再度重要確認事項1~3を確認して袋ナットと継手本体にマーキングする。・マーキングすることで施工後にナットの緩
- ・マーキングすることで施工後にデットの みや締め付け状態の確認が出来ます。



↑エルメックス®用メカニカル式継手は70℃を超える温度では使用しないで下さい。

安全使用上および設計・施工上の注意事項

本製品の使用に当たっては、施工マニュアルおよび関係図書に記載の内容によるほか、下記の注意事項を守ってください。

⚠ 注 意

●エルメックス®パイプには右の三井マークと「エルメックス®パイプ」の印字、エルメックス®継手には三井マークの印字がありますので、 施工時によくお確かめ下さい。



- ●当継手はエルメックス®パイプ専用です。
 - 他社製架橋ポリエチレン管 (M種:単層およびE種:二層) や、ポリブテン 管等の他種管とは、正常に接合ができずに漏水の原因となりますので、 絶対に使用しないで下さい。
- ●エルメックス®用メカニカル式継手は70℃を超える温度では使用 しないで下さい。
- ●エルメックス®用メカニカル式継手はトランジションソケット (品番:TSK-13)には使用しないで下さい。
- ●一度使用した割リングや、変形した割リングは使用しないでください。
- ●傷や座屈の生じたエルメックス®パイプには使用しないでください。
- ●作業は手袋等を使用し、手の保護をしてください。



社 管材事業部 エルメックス部

〒113-0034 東京都文京区湯島3-39-10 上野THビル TEL:03-3837-0352 FAX:03-3837-1585

大阪支店 管材グループ

〒550-0004 大阪市西区靱本町1-11-7 信濃橋三井ビル TEL:06-6446-3634 FAX:06-6446-3654

福 岡 支 店 〒810-0001 福岡市中央区天神2-14-13 天神三井ビル TEL:092-752-0766 FAX:092-752-0769

技術サービス 大竹事業所 管材開発部

〒739-0601 広島県大竹市東栄2-1-21

TEL:0827-53-9186 FAX:0827-53-8876

お問い合わせ先

記載内容:2019年4月現在